

# AluCombi - r á m o v ý posuvný systém pre dodatočné zasklievanie balkónov a lodžíí.

## Návod k obsluhu a údržbe

**Stali ste sa užívateľmi rámového posuvného systému AluCombi®, systému pre zasklievanie balkónov, lodžíí, altánov a deliacich stien.**

Zasklením systémom AluCombi® ste zvýšili komfort bývania a získali ďalšiu užívaciu plochu so širokými možnosťami využitia, napr. ako zimnú záhradu, ktorá chráni pred nepriazňou počasia, chladom, hlukom a exhalátmi.

Ďakujeme Vám, pretože kúpou systému AluCombi ste vyjadrili dôveru k našej firme a systém označený chránenou značkou AluCombi®.

Systém AluCombi® Vám svojou povrchovou úpravou, použitými materiálmi a úrovňou spracovania zabezpečí komfort aj pri obsluhu. Obsluha je veľmi jednoduchá a nenáročná.

Pre dlhoročnú životnosť dodržujte pri používaní systému AluCombi nasledovné pravidlá:

- 1) Pre posun krídla používajte madlo.
- 2) K otvoreniu presklenej steny je potrebné mierne zatiahnuť za madlo pri prvom krídle, pri ďalších krídlach zatlačiť na hrany zvislých profilov v smere otvárania, aby nastalo uvoľnenie líšt medzikrídlového tesnenia. Po uvoľnení tesnenia sa budú krídla posúvať po vodiacich lištách voľne a bezhlučne.
- 3) Pri zatváraní je postup rovnaký, akurát s tým rozdielom, že nie je treba tlačiť na čelá krídiel, ale stačí ťahať za madlo a všetky krídla do seba samy zapadnú.
- 4) Otváranie a zatváranie systému uskutočňujte pomalým posunom a vždy počítajte s miernym odporom pri zapadaní tesniacich líšt do seba alebo od seba.
- 5) Pri montáži Vám boli jednotlivé krídla zaistené proti ich zveseniu poistkami v horných rohoch krídiel. Dbajte na to, aby pri používaní steny boli tieto poistky vždy vysunuté !!!
- 6) Pokiaľ dôjde k „násilnému presunu“ jedného krídla cez druhé v smere zatvárania steny, teda pokiaľ nenastane zapadnutie líšt medzikrídlového tesnenia do seba, nevracajte krídla do správnej polohy spätným presunom cez lištu, nápravu uskutočnite zvesením krídla a spätným vsadením do správnej polohy.

Rámy krídel, vodiace a tesniace lišty sú povrchovo upravené prírodnou eloxážou, alebo práškovou vypaľovanou farbou – Komaxitom. Chráňte ich pred mechanickým poškodením. V prípade mechanického poškodenia (poškrabaním laku) je možné toto miesto opraviť pomocou autolaku rovnakej farby.

Stena AluCombi® nevyžaduje mimoriadnu údržbu. Pre dlhú životnosť a bezchybnú funkciu však doporučujeme:

- čistiť dráhu posunu krídiel od prachu a hrubých nečistôt (lístie ľad, sneh)
- čistiť drenážne otvory
- v prašnom prostredí občas povysávať prach z mohérového tesnenia.

Pri umývaní rámu a výplní používajte bežné čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá a tzv. tekuté piesky či iný brúsny materiál.

Pokiaľ by nastal hlučný posuv s veľkým odporom, skontrolujte, či nie je pri kolieskach krídiel hrubá nečistota alebo či nie je zanesená vodiaca lišta.

Pri umývaní presklenej steny ju možno bude potrebné jednoducho demontovať (pri väčších rozmeroch aj za pomoci druhej osoby) zvesením jednotlivých krídiel takto:

1. pri zatahnutí stene uvoľnite všetky poistky proti zveseniu
  - krížovým skrutkovačom uvoľnite skrutku, ktorým je poistka zatahnutá
  - poistka „spadne“ do plastového rohu
  - spadnutú poistku dotiahnite, aby nedošlo k jej strate pri umývaní skla
2. rozhrňte stenu do polohy voľného posunu, a tým sa uvoľnia všetky medzikrídlové tesnenia
3. krídla zvesujte postupne od Vám najbližšieho k najvzdialenejšiemu
  - uchopte krídlo po stranách
  - naddvihnite ho smerom hore
  - naddvihnutú spodnú časť krídla vysuňte k sebe mimo vodiacu lištu a vyberte.

Krídla vsádzajte od najvzdialenejšieho opačným postupom, ako bolo uvedené v predchádzajúcom odstavci. Po vsadení všetkých krídiel stenu rozhrňte tak, aby do seba zapadli medzikrídlové tesnenia a skontrolujte ich zapadnutie. Stenu opäť zaistite proti zveseniu poistkami. POZOR !!! Poistku nevysúvajte až na doraz. Medzi poistkou a hranou vodiacej lišty musí byť vôľa !

Dodržujte pravidelný režim vetrania! Zasklením lodžie systémom AluCombi® je výrazne obmedzené odvetrávanie vzdušnej vlhkosti, ktorá sa na lodžii vytvára. Dochádza tým k „zaroseniu“ skiel, obzvlášť v jesenných a zimných mesiacoch. **Miernym pootvorením okien z oboch strán** docielite veľmi rýchleho vyvetrania. Tento režim stačí udržiavať 1x – 2x denne.

V prípade rozbitia výplní sa obráťte na najbližšieho distribútora AluCombi®, ktorý s Vami dohodne zasklenie alebo výmenu výplní.

.....  
Pečiatka a podpis